

De ETH008 met kastje.

Zie eerst het manual om een indruk te krijgen. Hieronder een stap voor stap handleiding voor de FritzBox software

Begin met de instellingen op te zoeken voor de eth008.

Vul in de browser in: <u>http://eth008</u>

Er wordt om een wachtwoord en password gevraagd, dat is bij aankoop:

Admin: admin

Password: password

Dan verschijnt het volgende scherm, dat kan bij u dus anders zijn:

## **Board Configuration**

This section allows the configuration of the board's network settings.

**CAUTION:** Incorrect settings may cause the board to lose network connectivity.

MAC Address	D8:80:39:E5:43:47	
Host Name	ETH008	
☑ HTTP authentication		
HTTP Username:	bedum	
HTTP Password:	uw wachtwoord	
Port	17494	
Enable DHCP		
IP Address	192.168.178.91	
Subnet Mask	255.255.255.0	
TCP/IP Password	password	
Latched outputs		
Save Config		

Dit is de basis voor de verdere instellingen.

Ga naar uw router/modem en log in. Hieronder zijn de voorbeelden gemaakt met een FritzBox 7360, bij andere modems zullen de benamingen misschien anders zijn, maar het principe is overal hetzelfde.

De FritzBox is te bereiken door in de browser fritz.box in te tikken. Nadat u uw wachtwoord en gebruikersnaam hebt ingevuld verschijnt het configuratiescherm.

Kies in het linker menu "Internet" en dan "Permit Access".

Er verschijnt nu een scherm waarin de openstaande poorten zichtbaar zijn:

view	Permit /	Access					
et	Port for	warding FRITZ!Box service	es Dynamic (	ONS VPN	IPv6		
Monitor							
int Information	Computers	s connected to FRITZIBox are	safe from unautho	rized access from	n the Internet. However	, for certain applica	ations such :
3	online gan connectior	nes or the eMule file sharing pi ns are made possible by enabl	ogram, it must be ing port forwarding	possible for othe n	er users in the Internet	to access your cor	mputer. Sucl
it Access	List of Do	rte with Port Converding En	ablod	3-			
NTZ!	Eachlad	Hames	Destaval	D		4	
nformation	Enabled	Name	PTOLOCOL	POIL	to computer	to port	
hony							
Network							
		smartsdr	TCP	24000-24001	192.168.178.87	4994-4995	2
IOSTICS		SmartSDR	UDP	23000-23001	192.168.178.87	4993-4994	2
"		MS Remotedesktop	TCP		Parma		
		Remote switch eth008	TCP	17494	ETH008	17494	2
						New F	Port Forward
			wer LIDe D				
	Allow C	changes to security settings of es like Smart TV and smartphr	ones and applicat	ions that support.	UPnP can be used to	change security s	ettings in th
	Allow of Device	enanges to security settings or es like Smart TV and smartpho network automatically, such a	ones, and applicat s the FRITZIBox p	ions that support port forwarding rule	UPnP, can be used to es. For reasons of sec	change security s urity, only enable t	ettings in the his option if

In het voorbeeld is de remote switch al aangemaakt. Dat wordt als volgt gedaan:

Klik op "New Port Forwarding", het volgende scherm verschijnt:

Port forwarding		
Create New Port Forwarding	Setting	
Port forwarding enabled for HTTP server		
to computer	Enter the IP address manually $\sim$	
to IP address		

Kies in het uittrekmenu nu voor "Other application"

Port forwarding				
Create New Port Forwarding Setting				
Port forwarding enabled for	HTTP server	$\sim$		
to computer to IP address	FTP server HTTP server	inu		
	eMule TCP			
	eMule UDP			
	MS Remote Desktop			
	Other applications			
	Exposed host			

## U ziet nu het volgende scherm:

Port forwarding	
Create New Port Forwarding	J Setting
Port forwarding enabled for	Other applications
Name	HTTP-Server
Protocol	TCP ~
From port	80 to port 80
to computer	Enter the IP address manually $\sim$
to IP address	
to port	80

Vul dat als volgt in:

## **Board Configuration**

This section allows the configuration of the board'



Port forwarding

Edit port forwarding

Als u bij "to computer" kiest voor de ETH008 (is zichtbaar in de list met alle apparaaten) wordt het IP nummer automatisch ingevuld, evenals het poortnummer in het "To port"veld.

Save Config

9 <b>F</b> F		*	ন্থ•. 🛯 89% 🛢 11:33
🔁 bedum			
MODULE TY	PE		
Module Ty ETH008	/pe		
MODULE SE	TTINGS		
Module N	ame		
bedum			m in de config
IP/DNS 82.95.115.22	2 Het EXTERNE IP a		
Port			2 <sup>1</sup>
17494			de config
Password xxxx			achtwoord
DIGITAL OPT	TIONS		
tune Stocl	kCorner		
Flex			
digital 3			
digital 4			
distal 5			

Dan is nu tijd om de app te downloaden in de Google play store of iTunes. Zoek naar Devantech.

Na downloading en installatie kunt u kiezen voor het invullen van de settings, dit moet zoals de afbeelding

hiernaast weergeeft.



APP voor ETH008

Vervolgens moet u nog functies toekennen aan de knoppen.

Ik heb voor het remote bedienen van een FLEX-6500 de volgende acties nodig:

Aan- en uitzetten van de FLEX-6500

Het kunnen tunen van mijn externe tuner, een StockCorner.

En het kunnen aanzetten van mijn PC, die staat weliswaar altijd aan, maar bij stroomuitval schakelt hij niet weer automatisch in. Dus heb ik een aansluiting naar buiten gebracht die parallel staat aan de aan/uit schakelaar vd PC.

Dit zijn dan de instellingen voor de verschillende apparaten:

