

Toewijzing van keyboardtoetsen en toetscombinaties door PowerSDR

Keyboardtoetsen en toetscombinaties		Toewijzing in PowerSDR	Bijzonderheden
Ctrl +	A	AGC toggle on/off	
Ctrl +	B	NR toggle on/off	
Ctrl +	C	Quick safe	
Ctrl +	D	Display Mode: Panadapter / Spectrum	
Ctrl +	E / R	AGC-T down/up	
Ctrl +	F	FILTER Low	
Ctrl +	G		
Ctrl +	H		
Ctrl +	I		
Ctrl +	J		
Ctrl +	K		
Ctrl +	L	VFO toggle lock/unlock	
Ctrl +	M	MOX toggle on/off	
Ctrl +	N	ANF toggle on/off	
Ctrl +	O		
Ctrl +	P	PREAMP toggle on/off	
Ctrl +	Q		
Ctrl +	R / E	AGC-T up/down	
Ctrl +	S	SPLT toggle on/off	
Ctrl +	T		
Ctrl +	U		
Ctrl +	V	Quick recall	
Ctrl +	W	CW Speed down	Bij CW-bedrijf
Ctrl +	X		
Ctrl +	Y		
Ctrl +	Z		
Ctrl +	,		
Ctrl +	.		
Ctrl +	/		
Ctrl +	;		
Ctrl +	'		
Ctrl +	[
Ctrl +]		
Ctrl +	↑	VFO A Increase freq by tune step	
Ctrl +	↓	VFO A decrease freq by tune step	
Ctrl +	←	Tune Step: hoger	
Ctrl +	→	Tune Step: lager	
Ctrl +	-	AGC-T down	
Ctrl +	+	AGC-T up	
Alt +	A	ANTENNA (Menu)	
Alt +	B	NB toggle on/off	
Alt +	C	CW Memories & Keyboard (Menu)	
Alt +	D	MULTIRX toggle on/off	
Alt +	E	EQUALIZER (Menu)	
Alt +	F	FILTER Width (Low)	
Alt +	G	Copy VFO A → VFO B	
Alt +	H	Copy VFO B → VFO A	

Toewijzing van keyboardtoetsen en toetscombinaties door PowerSDR

Keyboardtoetsen en toetscombinaties		Toewijzing in PowerSDR	Bijzonderheden
Alt +	I	MIXER (Menu)	
Alt +	J		
Alt +	K		
Alt +	L		
Alt +	M	MEMORY (Menu)	
Alt +	N	NB2 toggle on/off	
Alt +	O		
Alt +	P		
Alt +	Q	CW Speed up	Bij CW-bedrijf
Alt +	R	RIT zero	
Alt +	S	SETUP (Menu)	
Alt +	T	TUN toggle on/off	
Alt +	U		
Alt +	V	Swap VFOs A <> B	
Alt +	W	WAVE (Menu)	
Alt +	X	XVTRs (Menu)	
Alt +	Y	XIT zero beat	
Alt +	Z	Zero beat ?????	
Alt +	,		
Alt +	.		
Alt +	/		
Alt +	;		
Alt +	'		
Alt +	[
Alt +]		
Alt +	↑		
Alt +	↓		
Alt +	←		
Alt +	→		
Alt +	1 - 0		
Alt +	-		
Alt +	=		
Alt +	Esc	Windows besturingsfunctie	
Alt +	F1 - F3		
Alt +	F4	Windows besturingsfunctie	Niet gebruiken!!
Alt +	F5 - F12		
A/Q		FREQ down/up 1 Mhz	zie Setup / Keyboard
B/V		FILTER up	zie Setup / Keyboard
C			
D / E		FREQ down/up 10 kHz	zie Setup / Keyboard
E / D		FREQ up/down 10 kHz	zie Setup / Keyboard
F / R		FREQ down/up 1 kHz	zie Setup / Keyboard
G / T		FREQ down/up 100 Hz	zie Setup / Keyboard
H / Y		FREQ down/up 10 Hz	zie Setup / Keyboard
I / O		RIT down	zie Setup / Keyboard
J / U		FREQ down/up 1 Hz	zie Setup / Keyboard
K / L		IF SHIFT Left	

Toewijzing van keyboardtoetsen en toetscombinaties door PowerSDR

Keyboardtoetsen en toetscombinaties	Toewijzing in PowerSDR	Bijzonderheden
L / K	IF SHIFT Right	
M/N	BAND Change Up	zie Setup / Keyboard
N/M	BAND Change Down	zie Setup / Keyboard
O / I	RIT up	zie Setup / Keyboard
P/[XIT down	zie Setup / Keyboard
Q/A	FREQ up/down 1 Mhz	zie Setup / Keyboard
R / F	FREQ up/down 1 kHz	zie Setup / Keyboard
S / W	FREQ up/down 100 kHz	zie Setup / Keyboard
T/G	FREQ up/down 100 Hz	zie Setup / Keyboard
U/J	FREQ up/down 1 Hz	zie Setup / Keyboard
V/B	FILTER down	zie Setup / Keyboard
W / S	FREQ down/up 100 kHz	zie Setup / Keyboard
X/Z	MODE Change up	zie Setup / Keyboard
Y/H	FREQ up/down 10 Hz	zie Setup / Keyboard
Z/X	MODE Change down	zie Setup / Keyboard
1 - 0	Invoer in VFO A of VFO B	
,	Invoer in VFO A of VFO B	
.		
/		
;		
'		
[/P	XIT up	zie Setup / Keyboard
]		
-	AF Gain decrease	
+	AF Gain Increase	
*	MUTE aan/uit	
↑		
↓		
←		
→		
F1 - F5	CW Memory 1 -5	Bij CW-bedrijf
F6 - F9		
F10	Wisseling muisfunctie	
F11 - F12		